


PAUL LORENS

Návod na obsluhu hodinek

Quartzový mechanizmus

MIYOTA GM10-3, 2115(3),
2115(6), 2315(3), GM10-6, GM15(3)

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA



NASTAVENIE ČASU

1. Vytiahnite korunku do polohy 2.
2. Otáčaním korunky nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku späť do východiskovej polohy (N).

NASTAVENIE DÁTUMU

1. Zatlačte korunku do polohy 1.
2. Otočte korunkou proti smeru hodinových ručičiek. Pozor! Ak sa dátum zmení medzi 21:00 a 1:00, dátum sa nemusí zmeniť nasledujúci deň.
3. Po nastavení požadovaného dátumu zatlačte korunku späť do východiskovej polohy (N).

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Quartz hodinky nevyžadujú naťahovanie, pretože sú poháňané batériou. Ak hodinky nebudete dlhší čas nosiť, vytiahnite korunku do polohy 2, aby ste znížili spotrebu energie.

Na zabezpečenie správneho fungovania hodinek by ste sa mali vyhnúť:

- veľkým zmenám teploty

- miestam s vysokou vlhkosťou, slnečným miestam

POZOR!

V hodinkách s mechanizmom MIYOTA GMI 5-3 nie je sekundová ručička.