


# PAUL LORENS

Návod na obsluhu hodínok

Quartzový mechanizmus

MIYOTA 2035, 2025,  
2039, GL20, SEIKO EPSON Y120

## VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA



## NASTAVENIE ČASU

1. Vytiahnite korunku do polohy 1.
2. Otáčaním korunky nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku späť do východiskovej polohy (N).

## VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Quartz hodinky nevyžadujú naťahovanie, pretože sú poháňané batériou. Ak hodinky nebudete dlhší čas nosiť, vytiahnite korunku do polohy 1, aby ste znížili spotrebu energie.

**Na zabezpečenie správneho fungovania hodínok by ste sa mali vyhnúť:**

- veľkým zmenám teploty
- miestam s vysokou vlhkosťou, slnečným miestam