


GINO ROSSI

NÁVOD NA OBSLUHU Quartzový mechanizmus **SEIKO EPSON VX9RE**



Nastavenie času

1. Vytiahnite korunku do polohy 1.
2. Otáčaním korunky nastavte požadovaný čas.
3. Zatlačte korunku späť do východiskovej polohy (N).

Nastavenie dátumu

1. Stlačením tlačidla "A" zmeníte dátum.
 2. Nenastavujte dátum medzi 21:00 a 4:00.
- V opačnom prípade nemusí byť dátum nastavený správne.

Všeobecné informácie

Quartz hodinky nevyžadujú naťahovanie, pretože sú poháňané batériou. Ak hodinky nebudete dlhší čas nosiť, vytiahnite korunku do polohy 2, aby ste znížili spotrebu energie.

Na zabezpečenie správneho fungovania hodínok by ste sa mali vyhnúť

- veľkým zmenám teploty
- miestam s vysokou vlhkosťou, slnečným miestam